

Hrnec na vaření vína

Zařízení je slouží k ohřevu a udržování teplých nápojů (víno, čaj, horká voda). Umožňuje ohřát nápoj na teplotu cca 90°C nebo již uvařený nápoj udržovat při stálé teplotě.

Objem: 20l
Průměr: 270 mm
Výška: 610 mm
Napětí: 230V/50Hz
Výkon: 2,0kW

Před použitím:

1. Tento návod se důkladně přečtěte a uschovejte pro budoucí potřeby. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud je kabel poškozen nebo pokud zařízení nefunguje tak, jak by mělo nebo je jakkoli poškozeno. Dopravte zařízení do nejbližšího autorizovaného servisu pro kontrolu, opravu nebo nastavení.

Závka a kabel zařízení nesmí vykazovat žádné známky poškození. V opačném případě kontaktujte příslušné servisní oddělení.

Bezpečnostní pokyny:

Tento výrobek odpovídá všem bezpečnostním předpisům. Při práci se zařízením dodržujte všechny instrukce uvedené v tomto návodě.

Instalace:

- Umístěte zařízení na stabilní plochu
- Ujistěte se že:
 1. zásuvka není poškozená
 2. se kabel nedotýká ostrých hran nebo horkých ploch
 3. kabel nevisí přes hranu stolu nebo pultu a zabraňte jeho kontaktu s horkými povrchy.
- Zásuvka musí být v blízkosti zařízení kvůli rychlému odpojení v případě nebezpečí
- Neuvádějte zařízení do provozu, pokud je kabel poškozen nebo pokud zařízení nefunguje tak, jak by mělo nebo je jakkoli poškozeno. Dopravte zařízení do nejbližšího autorizovaného servisu pro kontrolu, opravu nebo nastavení.
- Zařízení používejte pouze za účelem, pro který bylo vyrobeno. Nikdy nelejte do hrnce tekutiny, které nejsou určeny k pití
- Neumísťujte zařízení na nebo v blízkosti chemikálií, vznětlivých materiálů, plynových nebo elektrických hořáků, na povrch kamen nebo do trouby
- Nepracujte se zařízením v nevětraných místnostech
- Síťové napětí musí odpovídat hodnotě napětí uvedené na technickém štítku
- Před každým čištěním odpojte zařízení ze sítě

- Nepoužívejte na čištění abrasivní prostředky nebo tlakovou vodu
- Jestliže vyteče tekutina z hrnce, ihned vytřete zařízení dosucha
- Nenechávejte zařízení bez dozoru
- Přesvědčte se, že nedošlo k přetečení tekutiny, poněvadž by mohlo dojít ke zkratu elektronického ovládání nebo k poranění obsluhy

Důležité:

Veškeré nekvalifikované práce spojené s instalací nebo úpravami mohou vést k poškození zařízení a úrazům. Při výměně poškozených částí používejte jen originální náhradní díly.

Teplo vychází z topného tělesa umístěného ve spodní části hrnce, kde se nachází také termostat a teplotní čidlo.

Doba ohřevu závisí na množství zahřívaného nápoje. Po dosažení nastavené teploty se termostat automaticky vypne. V případě poklesu teploty nápoje pod nastavenou hodnotu se termostat automaticky zapne a nápoj je udržován na nastavené teplotě.

Funkce:

- Otočte termostatem s červenou tečkou co nejvíce doleva
- Zastrčte kabel do zásuvky (rozsvítí se zelená kontrolka)
- Nalejte do hrnce nápoj (minimálně 2l)
- Otočte termostatem s červenou tečkou doprava a nastavte požadovanou teplotu (rozsvítí se oranžová kontrolka). Po dosažení nastavené teploty se oranžová kontrolka vypne a rozsvítí se zelená kontrolka (režim ohřevu).
- Teplota je variabilní, pohybuje se mezi 30 °C – 90°C
- Pro vypouštění tekutiny zatlačte páčku kohoutu směrem dolů
- V nádobě zůstává cca 1l vody. Jestliže chcete zmenšit množství vody v nádobě, opatrně hrnec nakloňte a část tekutiny vylejte.

Manipulace s výpustným kohoutem může jít zpočátku ztuhla, ale po určité době používání se zlepší

Při provozu může teplota povrchu zařízení dosáhnout teploty uvnitř zařízení
V případě, že zařízení nepoužíváte zkontrolujte, zda je termostat nastaven co nejvíce doleva, vytáhněte kabel ze zásuvky a nechte vytéct tekutinu. Nádobu vyčistěte až zařízení ochládne.

Poznámka:

Zařízení je chráněno proti přehřátí bezpečnostním spínačem. Ten zajistí v případě přehřátí automatické vypnutí zařízení.

V takovém případě postupujte následovně:

- vytáhněte kabel ze zásuvky
- nechte vytéct nápoj
- nechte zařízení vychladnout

- jakmile je zařízení vychlazeno, stiskněte tlačítko RESET (umístěno ze na dně nádoby ze spodní strany)
- za podmínky, že zařízení nepracuje správně, kontaktujte servisní středisko

Zařízení smí opravovat pouze kvalifikovaná osoba.

Čištění a údržba

1. Vypněte zařízení a odpojte ze zásuvky
2. Povrch očistěte vlhkým hadříkem. Pro větší nečistoty použijte jemný čisticí prostředek.
!!! Nepoužívejte agresivní spreje, detergenty, ani drátěnku. Mohlo by dojít k poškození povrchu zařízení.
3. Neumývejte zařízení tlakovou vodou
4. Zabraňte ponoření hrnce do vody
5. Na čištění nepoužívejte vznětlivé detergenty. Mohlo by dojít k poškození zařízení a poraněním obsluhy.
6. Při čištění ventilu jej musíte nejdříve odšroubovat (povolte matici z vnitřní strany hrnce). Poté odšroubujte kohout a páčku a vyčistěte uvnitř. Pamatujte si, v jakém pořadí jsou uvnitř kohoutu jednotlivá těsnění uložena. Po našroubování vyzkoušejte, zda s páčkou lehce manipuluje.